



POUR EFFECTUER UNE VIDANGE

1) Préparer les bonnes clés et la bonne huile (suivant la puissance de la pompe)

-Huile pour pompe inférieure à 10m3

-Huile pour pompe de 10 à 40 m3

-Huile pour pompe de 40 à 300m3

Conseils au 03.44.91.12.72 Sté Milord

2) Faire fonctionner 2 à 3 fois la machine pour chauffer l'huile.

3) Dévisser le bouchon du haut (attention de ne pas perdre le joint)

4) Dévisser le bouchon du bas (attention de ne pas perdre le joint)

5) Vidanger l'huile.

- 6) Remettre le bouchon du bas (le serrer sans le bloquer)**
- 7) Mettre l'huile neuve et faire le niveau, comme indiqué sur le côté.**
- 8) Revisser le bouchon du haut (le serrer sans le bloquer)**