



Mode d'emploi :

- Déposer les deux toiles rondes préformées sur la cloche perforée.
- Faire descendre la cloche étanche au-dessus de l'ensemble, repérer les trois ergots sur la cloche perforée et les trois encoches sur la cloche étanche et refermer en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Passer l'intérieur de la cloche sous le robinet d'eau quelques instants afin d'imbiber les toiles copieusement (employer de l'eau chaude pour mouiller l'intérieur du Vaposaveur® afin de gagner des calories et... ainsi, du temps).
- Ceci fait, la secouer pour l'égoutter.
- Déposer vos produits à cuisiner sur un plat ou une assiette prévue pour passer au micro-ondes. Placer votre Vaposaveur® sur l'ensemble.
- Régler la puissance et le temps nécessaire à la cuisson selon les recettes du site (<https://recettes.milord.fr/> )



Toile nature agréée contact alimentaire, biodégradable compostable, (en 6 mois).